



Procédure d'urgence - Mayday en VHF ASN



Raymarine VHF RAY50

Item	Actions	Consequence	
1	Appuyer sur le bouton poussoir OK (bouton rotatif). Tourner le bouton pour sélectionner [Appels DSC]. Appuyer pour confirmer. Sélectionner [Appel de détresse]. Appuyer pour confirmer	Le menu de nature de la détresse s'affiche à l'écran [Distress Event]	 <p>Bouton poussoir OK</p>
2	Dans la liste [Distress Event], sélectionner le type de détresse en tournant le bouton poussoir OK . VALIDER en appuyant sur le bouton poussoir OK	Non identifié Incendie Inondation Collision Echouage Gîte Naufrage A la dérive Abandon Piratage Homme à la mer	
3	Appuyer pendant plus de 4 secondes sur la touche rouge DISTRESS	Le haut-parleur émet des bips. Un compte à rebours s'affiche & décompte les secondes.	

4	<p>Relâcher la touche</p> <p>DISTRESS</p>	<p>Les Bip s'arrêtent. La VHF retransmet toutes les 3'30 à 4'30 jusqu'au retour d'un accusé de réception. La VHF repasse automatiquement sur le CH 16 et puissance 25 W</p>	
5	<p>Dialoguer en phonie sur le canal 16</p> <p>(reprendre les éléments du MAYDAY phonie)</p>	<p>Appuyez sur BACK pour stopper l'alarme sonore</p>	

Nota : la fonction **[BACK]** annule l'opération qui vient d'être effectuée et renvoie à l'étape précédente.

Deux appuis consécutifs sur **[BACK]** annulent la procédure.

Avec un tel portable, **appeler le 196**